

## XPRS1182 SUBWOOFER ACTIVO 18" PIONEER DJ

Código 010/XPRS1182S  
EAN13: 4573201242600

### Descripción

#### Funciones principales

- Tipo Subwoofer activo de 18"
- Amplifier Output Clase D 4000W peak
- Contenido de la caja XPRS1182S x 1 (a la venta por unidad)
- Cable de alimentación, Guía de Inicio Rápido

#### Especificaciones

- Voltajes soportados 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)
- Power consumption 800 W
- Rango de frecuencia 40 - 120 Hz
- Ancho 661 mm, Alto 535 mm, Profundo 536,5 mm, Peso 32,3 kg

#### System characteristic

- DSP modes, Selección de modo EQ (3 modos preestablecidos DSP (interruptor))
- LPF POLARITY
- DSP presets modes BOOST, EXTENDED LF, NORMAL
- Máx. SPL 130 dB
- Terminales Entradas, Left Mono (Combo), Right (Combo)
- Salidas, Left Mono (XLR), Right (XLR)

#### Speaker

- Driver de ferrita LF de 18 pulgadas

#### Acabado

- Color negra, Patas de goma, 2 en asas a los lados
- Conector, Terminal de 35 mm
- Protección del amplificador
- Limitación térmica
- Compresor digital
- Protección del Driver
- Protección contra cortocircuitos
- Protección de la unidad
- Protección primaria de sobrecorriente CA
- Protección primaria de sobretensión CA





## Fotos

